

固定具取り外しのお願い / Make sure to Remove the Retainers

本紙はセットアップガイド「固定具を取り外す」と同じ内容です。  
 The content in this document is similar to "Removing the Retainers" in the Setup Guide.

- すべての固定具を取り外してください。残したまま電源をオンにすると、誤動作や故障の原因になります。
- 固定具は移送の際に必要となります。なくさないよう保管してください。
- Remove all retaining materials. Any that remain may cause faulty operation or breakdown when the power is switched on.
- The retaining materials are required when moving the machine to a different location. Store them carefully so that they do not get misplaced.

取り外し方法 / How to Remove

電源コードが接続されていないことを確認し、固定具 A、B、C、D の順に取り外してください。

Make sure the power cord is unplugged, and remove the retainer A, B, C and D.

