


Diretrizes de manutenção regular

Para usar este equipamento em suas condições ideais, é importante realizar a manutenção a seguir nos momentos adequados diariamente.



Antes das operações diárias

Verificação da cabeça de impressão

https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/XG-640_USE_PT-SA/index.html?id=fur1604452485175



Mistura de tinta (tinta branca)

Retire apenas o cartucho de tinta para a tinta branca e agite-o 50 vezes (cerca de 20 segundos) e reinsira esse cartucho.

Se uma mensagem aparecer

Limpeza ao redor das cabeças de impressão (limpeza manual)

https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/XG-640_USE_PT-SA/index.html?id=egx1703141276165



Após as operações diárias

Limpeza da máquina

https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/XG-640_USE_PT-SA/index.html?id=zpr1604452542078



Se uma mensagem aparecer

Descarte do fluido liberado

https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/XG-640_USE_PT-SA/index.html?id=waq1604452672334



Informações sobre outros itens de manutenção também estão disponíveis na Internet.

https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/XG-640_USE_PT-SA/index.html?id=cas1604452482830



Os nomes de empresas e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.